

Aufbau und Handhabung eines



Kootenay Markisenvorzelt



Herzlichen Glückwunsch zum neuen **GEAR ROCK**® Kootenay Markisenvorzelt.

Wir wünschen Dir damit viel Spaß und tolle Abenteuer in der Natur.

Du hast Dir ein Vorzelt in TOP-Qualität gekauft, das Dich viele, viele Jahre begleiten wird. Es ist die perfekte Ergänzung zu dem Gear Rock Kootenay.

Die für das **GEAR ROCK**® Markisenvorzelt verwendeten Materialien sind von höchster Qualität und für den robusten Outdoor Einsatz bestens geeignet.

Du bekommst ein erstklassiges Vorzelt mit einer sehr umfangreichen Ausstattung. Für den Aufbau solltest Du Dir eine Person zur Unterstützung holen.

Solltest Du zum Vorzelt oder Aufbau Fragen haben, schreibe uns gerne eine Mail an: info@canadagear.de

Auspacken und Aufbau



1. Das **GEAR ROCK**® Markisenvorzelt kommt verpackt in einem Karton bei Dir an.
2. In der Lieferung wirst Du drei Packstücke finden. Eine Tasche mit dem Zeltstoff, eine Tasche mit den drei Teleskopstangen und eine weitere Tasche mit dem Zubehör, wie z.B Heringe, Hammer, Ösen-Clips und Spannseile.
3. Entnehme als erstes die zwei gleichen Teleskopstangen und schraube die Füße am breiten Ende der Stangen fest. Die Füße findest Du in der Tasche mit dem Zubehör (ähnelt der Konterplatte zur Befestigung des Kootenays). Lege die Stangen nun vorerst bei Seite.
4. Als nächstes nimmst Du Dir den Hauptteil des Zeltstoffes aus der Tasche. Es ist der Teil mit der großen, aufzippbaren Öffnung. Dieser wird per Reißverschluss an dem Gear Rock Kootenay befestigt.



5. Nehme nun die 2 gleichen Teleskopstangen, zusammen mit der einzelnen, silbernen Teleskopstange, sowie die beiden Schrauben mit dem Ösenkopf (Befindet sich ebenfalls in der Zubehörtasche) zur Hand. Stelle erst eine der gleichen Teleskopstangen auf und nehme die silberfarbene Teleskopstange dazu. Diese

werden nun zusammen mit dem Zeltstoff und der Ösenschraube verschraubt (Reinfolge: 1. Teleskop Eckstange 2. Silberne Teleskop Längsstange 3. Zeltstoff 4. Ösenschraube). Im Zeltstoff den Du angezippt hast, befindet sich in der linken und rechten Ecke jeweils eine Öse die Du zum durchführen der Stange und befestigen der Ösenschraube nimmst. Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite.

6. Stelle die Teleskop Eckstangen in der gewünschten Position so, dass der Stoff ausreichend gespannt ist auf und sichere diese mit den beiliegenden Leinen und Heringen.
7. Befestige hierzu die Spannschnüre oben an der Ösenschraube, spanne diese und sichere sie mit einem Hering.
8. Jetzt werden die beiden Seitenteile ebenfalls per Reißverschluss angebracht. Diese kannst Du entweder aufrollen, oder zusätzlich unten mit Heringen befestigen. Dafür nutzt Du die schwarzen Ösenclips und die Heringe. Durch die Klemmfunktion bist Du in der Höhe flexibel.
9. Solltest Du die Seitenteile aufrollen, kannst Du die grauen Klammern dazu benutzen, um den Zeltkörper des vorderen Bereiches an die zwei Teleskop Eckstangen zu fixieren (Siehe Bild).



Lagerung und Handhabung

Wenn Du das Vorzelt längere Zeit nicht nutzt und einlagern möchtest, achte darauf, dass der Zeltstoff trocken und gereinigt ist.

Reinigung

Für die Reinigung aussen, wenn nötig, ein mildes Reinigungsmittel (besser nur Wasser) mit warmen Wasser verwenden und Verunreinigungen mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm entfernen.

1. Reinigungsmittel zum Trocknen gründlich entfernen.
2. Zum Trocknen das Vorzelt komplett aufbauen, und am besten in die Sonne stellen. Es ist sehr wichtig, dass der Zeltstoff komplett trocken ist, aussen wie innen, bevor es wieder verpackt und eingelagert wird. Bei eingeschlossener Feuchtigkeit kann Schimmel entstehen. Das ist besonders wichtig, wenn Du im Regen oder bei feuchten Bedingungen campen gewesen bist.
3. Bitte kontrolliere Dein Vorzelt regelmäßig auf Feuchtigkeitseintritt.
4. Reißverschlüsse mit einer weichen Bürste von Schmutzanhaftungen befreien und trocknen. Zur Pflege empfehlen wir Silicon Spray oder Zipper Wax.



Gewährleistungsbedingungen

Was ist über die Gewährleistung abgedeckt

CANADA GEAR garantiert dem Käufer, dass sein Markisenvorzelt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, es sei denn, es ist ausdrücklich anders beschrieben. (z.B. gebrauchte Zelte)

Was ist NICHT über die Gewährleistung abgedeckt

CANADA GEAR ist nicht verantwortlich für Materialschäden und / oder Beeinträchtigungen, die durch längeren Gebrauch entstehen, da diese unvermeidlich sind. Hierzu zählen Farbveränderung durch UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) oder Beschädigung durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Sturmschaden, unsachgemäße Pflege und natürlichen Abnutzungserscheinungen.

Des Weiteren werden Schäden und Korrosionen aufgrund von Witterungseigenschaften und Einflüssen ausgenommen. Hierzu zählen unter anderem Einflüsse wie z.B. die im Winter verwendeten Streusalze oder die „Salzluft“ in Küstenregionen.

Es gibt keine weiteren unterdrückten Gewährleistungsbeschränkungen. In KEINEM Fall jedoch haftet CANADA GEAR für Neben- und Folgeschäden.

Was werden wir im Schadensfall tun?

Wenn wir nach der Inspektion des defekten Vorzeltes oder des Zubehörs, feststellen, dass der Schaden auf einem Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen ist, reparieren oder ersetzen wir dieses entsprechend unserer Prüfung natürlich kostenlos.

So erhältst Du den Gewährleistungsservice

Sende das Vorzelt dorthin zurück, wo Du es gekauft hast. Wende Dich aber vorm Rückversand an die Kundendienstabteilung des Verkäufers. Sendungen ohne vorherige terminliche Genehmigung / Absprache können nicht angenommen werden.

Sollte festgestellt werden, dass der Schaden Folge einer der oben aufgeführten Ausschlussgründe ist, wird der Hin- und Rückversand dem Kunden in Rechnung gestellt.

Reparaturen

Sollte Dein Vorzelt eine Wartung oder Reparatur auf Grund einer der oben aufgeführten Ausschlussgründe benötigen, gehen die Reparaturkosten, der Versand und eine Aufwandsgebühr zu Lasten den Käufers.

Wir setzen voraus, dass Vorzelte, die uns zur Reparatur übergeben werden, vorher gem. unseren Empfehlungen gereinigt wurden. Bitte nur den Teil zusenden, der repariert werden muss.

Nehmt vor dem Reparaturauftrag bitte Kontakt mit uns auf.

Gewährleistungszeitraum

Der Gewährleistungszeitraum beträgt 2 Jahre und schließt alle Komponenten des Vorzeltes inklusive Zubehör ein.



Canada Gear GmbH & Co KG
Gewerbering 6
27432 Bremervörde
info@canadagear.de

V.01.2023